


Ventil-Öffnungsbegrenzer

1951

**Anwendung**

- Zur Begrenzung des Durchflusses (bei konstanten Druckverhältnissen)

Funktionsweise

- Der Öffnungsbegrenzer wird auf die zentrale Bohrung des Ventildeckels geschraubt. Mit der Stellschraube kann der Hub der Ventilspindel begrenzt werden. Achtung: Darf nicht unter Druck verstellt werden.

Produkthinweis

- Kann auch nachträglich auf das Ventil aufgebaut werden

Ausführung

- Druckstufe PN 25, alle Nennweiten
- Öffnungsbegrenzer für elektrischen/analogen Stellungsanzeiger (Nr. 1999806)

Werkstoff

- Ausführung INOX

Artikel-Nr.	DN	kg
1951000100	40-100	0.330
1951000200	125-200	0.500
1951000300	250-300	0.300