


## Optički pokazivač otvorenosti

1995

**Primjena**

- Optički pokazivač otvorenosti ventila se postavlja na središnji priključak na poklopcu ventila. Pokazivač otvorenosti se povezuje s vretenom i pokazuje stupanj otvorenosti ventila u svakom trenutku

**Materijal**

- Izvedba od INOXA i sigurnosnog stakla

**Rezervni dijelovi**

- Staklo pokazivača (Art. br. 1993)  
- Brtva (Art. br. 1992900030)

Artikl br.	DN
1995000050	40-50
1995000080	65-80
1995000100	100
1995000125	125
1995000150	150
1995000200	200
1995000250	250
1995000300	300